<u>3D LUT Touchscreen Monitor de</u> <u>campo Full HD de 5.5"</u> <u>Con HDMI 4K de tamaño completo</u>



Modelo: F6 Plus Manual de Usuario

Introducción

El monitor posee un panel LCD de 5.5 pulgadas, Full HD $1920 \times$ 1080 de resolución y retroiluminación LED, brillo de 500cd/m2 y contraste de 1000:1.

LCD de tecnología IPS y 160 grados de ángulo de visión sin distorsión cromática.

Entrada 4K HDMI y salida en bucle.

Características

- Importación de LUT a través de una tarjeta SD
- LUTS personalizable que se puede cargar
- Interfaz de control principal Pantalla táctil capacitiva
- Soporta señal 4K HDMI

3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98 Hz) / 4096×2160p (24Hz)

- Toda ola
- Marcha(RGB, YUV, Y)
- Vector
- Histograma Luma
- Asistencia de enfoque: color e intensidad de color ajustable por el usuario(rojo, verde, azul, blanco, amarillo)
- False Color, Modo Zebra
- Medidores de audio 2 canales
- Volteo de la Imágen (H, V, H/V)

Espejo automático (la imagen se ajustará automáticamente al revés)

- Imagen Congelada
- Monocromo(Gris, Rojo, Verde, Azul, Apagado)
- Pixel to Pixel(P2P)
- Anamorphic De-Squeeze(1.25x, 1.33x, 1.5x, 2.0x, 2.0x mag)

• Marcador de centro y Marcador de seguridad

• Estera de marcador(16:9, 16:10, 4:3, 1.85:1, 2.35:1)

 Aspecto de video(auto, 16:9, 16:10, 4:3, 5:4, 1.85:1, 2.35:1, Tramo)

• Brillo, Contraste, Color, Saturación y Temp. del Color Ajustable

 Compatibilidad con la batería Sony F970 y la batería Canon LP-E6

 Salida Power Out Barrel (5,5 mm exterior, 2,1 mm interior) para alimentar cámaras a través del adaptador específico de la cámara. (como la NP-FW50 Sony & LP-E6 Canon & DMW-BLF19 Panasonic).

Salida de auriculares

Para asegurar el mejor uso de la unidad, lea cuidadosamente el manual del usuario

PRECAUCIÓN

- Utilice el adaptador de corriente recomendado por el fabricante para evitar daños. Con un adaptador de corriente de terceros, asegúrese de que el rango de voltaje, la potencia suministrada y la polaridad del cable de alimentación sean compatibles.
- Evite un fuerte impacto y la caida al suelo del producto.
- No cubra los orificios de ventilación para garantizar que la ventilación sea correcta. De lo contrario, provocará un sobrecalentamiento y reducirá la vida útil.

- La pantalla de este producto está hecha de vidrio. Por favor, no deje caer la pantalla al suelo. Manténgase alejado de la pantalla si está dañada para evitar lesiones.
- Mantenga el producto alejado de una fuente de calor, como el radiador, el calentador de agua, las estufas y otros productos de calefacción.
- Evite las exposiciones prolongadas al sol ya que la pantalla LCD se dañará.
- Para evitar dañar el producto, no desarme ni repare la unidad por su cuenta, esto anula la garantía del producto.
- Para mantener la pantalla LCD en mejor estado, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar los arañazos, la decoloración y otros daños.

1. Por favor absténgase de usar objetos punzantes para manipular la pantalla.

- 2. No use soluciones químicas para limpiar la pantalla.
- 3. No pegar adhesivos en la pantalla.

4. Limpie con un paño suave y limpio y asegúrese de que no haya agua en la pantalla.

- Para proteger mejor la cubierta de plástico, Por favor siga las siguientes instrucciones para evitar daños.
 - 1. no use las soluciones químicas para limpiar la cubierta.
 - 2. simplemente limpie con un paño suave y limpio y

asegurese de que no haya agua en la cubierta.

CONTENIDO

1. Descripción del Producto

• Frontal



Posterior



1.1 Uso de los botones



ப் / TOUCH : Pulsación larga para encender o apagar el monitor.

Presione brevemente para encender o apagar la pantalla táctil.

MENU: Pulsación larga para que aparezca la pantalla principal

OSD.

Presione brevemente para que aparezca el menú de acceso

directo.

Rotate la rueda para seleccionar un elemento del menú, presiónelo

para ingresar a la función de menú correspondiente.

(Ver 2. Uso del Menú)

1.2 Puertos en la parte inferior



SD Card: Importación de LUT y actualización de firmware

DC IN 12V: Entrada de corriente DC, la polaridad es la siguiente

• Puerto de auriculares de 3.5 mm

DC IN 5V (Type-C): Obtenga energía del banco de energía (El puerto no es para la transmisión de datos y no puede proporcionar alimentación de salida de bucle).

1.3 Puertos a la izquierda



1.4 Entrada de alimentación

(1) La placa de batería incorporada es compatible con las baterías de la serie F970 de Sony y las baterías de la serie E6 de Canon.

las baterías de la serie F970 de Sony:

Sony F970 F960 F950 F930 F770 F750 F730 F570 F550 F530 QM91D QM91 QM90D QM90 QM71D QM71 QM70D QM70 QM51D QM51 FM71 FM70 series

• las baterías de la serie E6 de Canon:

Canon LP-E6

(2) DC 7~24V Input.

(3) Entrada de 5 V a través de tipo C en la parte inferior. Obtenga energía del banco de energía

Observación: las diferentes especificaciones de la batería conlleva diferentes capacidades. Una mayor capacidad significa mayor tiempo de trabajo. Por favor, retire la batería del monitor si no lo usa durante un tiempo prolongado.

1.5 Instalación del adaptador de tornillo 1/4"

Hay tres puntos de rosca de 1/4-20 (arriba, abajo,

derecha).



Brazo en forma de "L"

Montar el monitor con el brazo.



1.6 Parasol



③ Parasol con marco
 ④ Instalación del parasol
 Extienda el parasol ①, y haga coincidir el Velcro del parasol con la parte con Velcro del Marco ②, presione suavemente los 3 lados en el parasol ③, Coloque el paraso en el monitor ④.

2. Uso del Menú

Conecte el monitor con el adaptador de corriente o la batería, la luz indicadora es ROJA. Pulsación larga じ/TOUCH para encender el monitor. La luz indicadora se vuelve amarilla. Entrada de señal HDMI, la luz indicadora cambia de amarillo a verde.

Cuando el monitor esta encendido, presione brevemente

じ / TOUCH para encender o apagar la pantalla táctil.

(1). Configurar el OSD a través del tacto

- Haga doble clic en la pantalla para abrir la OSD principal.
 Presione el botón o haga clic en la pantalla para salir de la OSD.
- Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla con el dedo para abrir el menú de acceso directo.
- ③. Cuando no haya OSD, en la mitad izquierda de la pantalla (1/2 pantalla dividida), deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo de la pantalla.

Cuando no hay OSD, en la mitad derecha de la pantalla (1/2 pantalla dividida), deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

Volume

Figura:



(2) Configurar el OSD a través del rueda

- Cuando no hay OSD, gire la rueda directamente para ajustar la luz de fondo o el volumen. La opción de rueda se puede configurar en el menú.
- ②. Pulsación larga la rueda para que aparezca la pantalla principal OSD. Gire la rueda para seleccionar el menú secundario, luego presione la rueda y gire la rueda para seleccionar o configurar las funciones.
- ③. Presione brevemente la rueda para que aparezca el menú de acceso directo. Rotate la rueda para seleccionar un elemento del menú.Pulse la rueda para activar o desactivar directamente la función. El menú de acceso directo se cerrará automáticamente después de 5 segundos sin ninguna operación.

3. Guía de funciones suaves



Toda ola	APAGADO, EN	
Marcha	APAGADO, RGB, YUV, Y	
Vector	APAGADO, EN	
Histograma	APAGADO, EN	
Interruptor de	APAGADO, EN	
pico	Los valores de "Interruptor de pico" se mostrarán	

	cuando "Interruptor de pico" esté activada.	
Pico	1~10	
Color pico	Verde, Azul, Blanco, Amarillo, Rojo	
Barra de audio	APAGADO, EN	
	APAGADO, EN	
Cebra	Los valores de cebra se mostrarán cuando cebra	
	esté activada.	
Valor de cebra	1%~100%	
Monocromo	Gris, Rojo, Verde, Azul, Apagado	
Color falso	APAGADO, tipo 1, tipo 2	
Regreso	Regrese al menú anterior	



Nueve.	APAGADO, EN	
Marcador de	APAGADO, 70%, 80%, 90%, 16:9, 16:10, 4:3,	
seguridad	5:4, 1.85:1, 2.35:1	
Marcador de	APAGADO, EN	
centro		
Estera de marcador	APAGADO, 16:9, 16:10, 4:3, 1.85:1, 2.35:1 Los "Marcador alfa" se mostrarán cuando "Estera de marcador" esté activada.	
Marcador alfa	0%, 25%, 50%, 75%	
Color marcador	Verde, Azul, Blanco, Negro, Amarillo, Rojo	
Regreso	Regrese al menú anterior	



Modo de escaneo	Bajo escaneo, Sobre escaneo		
Aspecto de video	auto, 16:9, 16:10, 4:3, 5:4, 1.85:1, 2.35:1,		
	Tramo, usuario		
	En "Usuario", Anchura de video(100% ~ 200%) y		
	Altura del video(100% ~ 200%) son ajustables		
Modo anamorfico	APAGADO, 1.25x, 1.33x, 1.5x, 2.0x, 2.0x mag		
Flip H	APAGADO, EN		
Flip V	APAGADO, EN		
Tiempos de zoom	APAGADO, 100% ~ 300%		
Congelar	APAGADO, EN		
Pixel a Pixel	APAGADO, EN		
Regreso	Regrese al menú anterior		



	APAGADO, EN	
Lut Switch	Los valores de Lut se mostrarán cuando "Lut	
	Switch" esté activada.	
Lut	SLOG2, SLOG3, LOGC, VLOG	
Lut Import (SD)	Copie el archivo 3D LUT en la tarjeta SD e	
	insértelo en la ranura de la tarjeta SD, luego	
	haga clic en "<" o ">" o rotate la rueda para	
	importar el archivo 3D LUT.	

Temperatura de color	5600K, 6500K, 9300K, usuario Bajo el "usuario", el valor del rojo, verde y azul es aiustable	
lluminar desde el	1~100	
fondo		
Brillo	0~100	
Contraste	0~100	
Saturacion	0~100	
Matiz	0~100	
Nitidez	0~100	
Regreso	Regrese al menú anterior	



Rueda	Iluminar desde el fondo, Volumen	
	Haga clic en "<" o ">", o rotate la rueda para	
	definir las teclas de acceso directo de la rueda	
	cuando el OSD no está activado.	
Idioma	中文, English, 日本語, Deutsch, Français,	
	Italiano, Español, 한국, Русский	
Transparencia	APAGADO, bajo, medio, alto	
Tiempo OSD	5s, 10s, 15s, 20s, 25s, siempre	
	APAGADO, EN	
Auto-Rotacion	Cuando está encendido, la imagen se ajustará	
	automáticamente al revés.	
Volumen	0~100	
Reiniciar	Haga clic "<" o ">", o rotate la rueda para volver a	

	la configuración original.	
Actualizacion de	Copie el archivo firmware en la tarjeta SD e	
firmware	insértelo en la ranura de la tarjeta SD, luego haga	
	clic en "<" o ">" o rotate la rueda para actualice el	
	firmware.	
Regreso	Regrese al menú anterior	



Salir de la OSD

4. Especificaciones Técnicas

Tipo LCD	5.5" touch screen		
Resolución(puntos)	1920(h) x 1080(v)		
Píxel	0.0639 (H) × 0.0213 (W) mm		
Densidad de píxeles	400PPI		
Relación de Imagen	16:9		
Brillo de la pantalla	500 nits		
Contraste	1000:1		
Ángulo de visión	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)		
Luz de fondo	LED		
Entradas	HDMI V1.4		
Salidas	HDMI V1.4, Conector para auriculares de 3,5mm		
Power Entradas	er Entradas DC IN 12V, Barrel (5.5mm outer, 2.1mm inner), DC IN 5V (Type-C)		
Power Salidas	DC OUT 8V, Barrel (5.5mm outer, 2.1mm inner)		
Formato de soporte HDMI	480i /480p /576i /576p 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i(60/59.94/50) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 4K UHD 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98Hz) DCI 4K 4096×2160p (24Hz)		
Voltaje / Consumo	7~24V / ≦9W		
Dimensiones(mm)	148Lx93Hx20D (mm)		
Peso	235g		
metodo de instalacion	tres puntos de rosca de 1/4-20 (arriba, abajo, derecha).		
Temperatura de	-20℃ ~ 55℃		
Funcionamiento			
Temperatura de	-30℃~65℃		
Almacenamiento			

5. Guía para resolver problemas

Sintoma	Posibles causas	Solución
	El monitor no está encendido	Compruebe si la alimentación está conectada y pulsación larga el botón "
	Voltaje de potencia inestable	Reconecte a la fuente de alimentación
Sin imágen	Cable suelto o no conectado correctamente.	conecte correctamente el cable
	La batería está descargada.	Cambiar batería
	Se está usando una fuente	Consulte la fuente de alimentación
	de alimentación con la	suministrada, vuelva a conectar la
	polaridad invertida.	alimentación.
Imagen o color anormal	Mal contacto del cable	Cambiar cable
	La señal de video tiene interferencia	Eliminar la fuente de interferencia
	Distorsión de la imagen.	Restablecer la Rel. de Imagem
	"Monocromo" está en imagen	Desactivar Gris, Rojo, Verde, Azul en
	Gris, Rojo, Verde, Azul	"Monocromo"
	El "Interruptor de pico" está encendido	Desactiva "Interruptor de pico"
	El "Color falso" está	Desactiva "Color falso"
	encendido	
No hay salida de audio	Mal contacto del cable de señal	Cambiar cable
	El volumen es muy bajo	Aumenta el volumen

★ Al estar continuamente buscando mejoras para el producto, puede haber cambios en la especificaciones sin previo aviso.