TRIO & TRIO MAX Monitor auxiliar para ordenador portátil

GUÍA DEL USUARIO





Tabla de contenido

SECCIÓN 1: CONTENIDO DEL PAQUETE

1.1	MONITOR	1
1.2	COMPONENTES	1

SECCIÓN 2: GUÍA DE INSTALACIÓN DEL DRIVER

2.1	GUÍA DE INSTALACIÓN DE WINDOWS	2
2.2	GUÍA DE INSTALACIÓN DE MAC	З

SECCIÓN 3: GUÍA DE POSICIONAMIENTO DE MONITOR

3.1	COLOCACIÓN DEL MONITOR	4
3.2	MODO RETRATO	.6
3.4	MODO PRESENTACIÓN	7
3.5	MODO TRES PANTALLAS	8

SECCIÓN 4: AJUSTES DE PANTALLA

4.1	DUPLICAR MODO PARA EXTENDERLO	. 9
4.1.1	AJUSTES DE WINDOWS	. 10
4.1.2	AJUSTES DE MAC OS	. 10
4.2	GIRO DE PANTALLA Y AJUSTES DE DISEÑO	. 11
4.2.1	AJUSTES DE WINDOWS	. 11
4.2.2	AJUSTES DE MAC OS	. 12
4.3	CAMBIAR LOS AJUSTES DE PANTALLA PARA AJUSTAR EL TAMAÑO DE CONTENIDO	. 13
4.3.1	WINDOWS	. 13
4.3.2	MAC OS	. 14

SECCIÓN 5: INFORMACIÓN TÉCNICA

5.1	ESPECIFICACIONES	16
5.2	RETIRAR LAS PLACAS METÁLICAS	17

Copyright@2020 Mobile Pixels Inc. Todos Los Derechos Reservados. Sin el permiso expreso por escrito de Mobile Pixels Inc., ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software que se describen en el, puede reproducirse, transmitirse, transcribirse, guardarse en un sistema de recuperación o traducirse a cualquier fidioma de cualquier forma o por cualquier medio, excepto la documentación que el comprator matriene como copia de seguridad. En los siguientes casos, la guarnita de productos o servicion os extenderás" (1) El productos es repran, modifica cambia, a menos que se obtenga la autorización por escrito de Mobile Pixels Inc. para realizar tales reparaciones, modificaciones o cambios. (2) El número de serie del producto está manchado o perdida. Mobile Pixels Inc. proporciona este manual "i al cual" sin niguna expresa o implicita garantia, as incluye pero no se limita a implicitas garantias a condiciones de comerciabilidad o algois. Dor pérdida de ganancias, pérdida de engocio, perdida de uso o tados, interrupcion de negocios y similares casos), inclusos si Mobile Pixels Inc. Dans estilada en sujetas a cambicas in defecto o error en este manual al o producto. Las especificaciones y las informaciones contenidas en este manual están proveidos para uso informativo solamente, y están en cualquier defecto o error en este manual a producto. Las especificaciones y las informaciones de monentos si presonabilidad de delban ser considendas como nu compromiso de Mobile Pixels Inc. Nobile Pixels Inc. Posis o uso informativo solamente, y están en cualquier error o equivocación que pueda parecer en este manual, incluidos los productos y el software en ello. Los nombres de productos y companias, que aparecen en este manual, e aprecen en este manual, incluidos los productos y el software destribacion o interpretación, y son banenficas o copyright de las respecificas companias, cue assolis concentencian o sume ninguna responsabilidad de olos de los esponsabilidad de olos esto esta uso informativos este ma

Advertencias de seguridad

- Antes de montar este monitor portátil USB, lea cuidosamente toda la documentación que viene con el paquete.
- Para evitar incendios o descargas eléctricas, nunca exponga este monitor portátil USB a la lluvia o a la humedad.
- · Nunca intente abrir la carcasa del monitor portátil USB.
- Antes de usar este monitor portátil USB, asegúrese de que todas las conexiones de cables sean las correctas y que los cables de alimentación no estén dañados. Si detecta algún daño, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.
- Evite el polvo, la humedad y las temperaturas extremas. No coloque el monitor portátil USB en ningún lugar en el que pueda mojarse. Coloque este monitor en una superficie estable.
- · Nunca ponga nada ni derrame ningún líquido en las ranuras del monitor.
- Si tiene problemas técnicos con este monitor, póngase en contacto con un servicio técnico cualificado, con su distribuidor o comuníquese con la cuenta de correo electrónico: contact@mobilepixels.us

SECCIÓN 1: CONTENIDO DEL PAQUETE

1.1 MONITOR



1.2 COMPONENTES



PUERTO USB-C

SECCIÓN 2: GUÍA DE INSTALACIÓN DE DRIVERS

Cuando se usa USB-C para conectar el dispositivo, la instalación de drivers no es necesaria.

2.1 GUÍA DE INSTALACIÓN DE WINDOWS

Conecte su monitor Mobile Pixels/ Mobile Pixels Trio Max, espere 20 segundos y el monitor se encenderá. En caso de que el monitor no se encienda, por favor siga los siguientes pasos:

- 1. Descargue el paquete de drivers para Windows desde: WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS
- 2. Haga doble click para comenzar la instalación.
- **3.** Haga click en "yes" en la ventana emergente.



 Por favor, lea y acepte los términos del acuerdo de licencia.



4. Haga click en "next".



 Por favor, seleccione "yes, i want to restart my computer now" (quiero reiniciar mi ordenador ahora) y seleccione finalizar.

Mobile Pixels Display Device	
	Install Chiefd Water Bargerstein Beine State Stat
Install Stield	< Back Finish Carcol

GUÍA DE INSTALACIÓN DE MAC

No conecte su dispositivo Mobile Pixels en su ordenador Mac sin ejecutar primero el driver de instalación.

 Por favor, descargue el driver para Mac desde el siguiente enlace. Ejecute el archivo -pkg para cargar los drivers en la carpeta correspondiente.

WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS

 Haga click en "MP_Graphics_Driver_v1.0.0.pkg", y por favor siga las instrucciones de instalación del driver.

• • •	MCT-USB-Dispaly-Device	
	and a	
MP_Graphics_Driver_v1.0.0.pkg	uninstall.command	

 El sistema debería lanzar una ventana emergente con el mensaje "System Extension Blocked" al instalar el dispositivo por primera vez. Haga click en "open security preference" y vaya a configuración.



Importante: este aviso no se muestra siempre. Aunque no se muestre, para una nueva instalación del dispositivo debe siempre permitir instalar el driver de Mobile Pixels y reiniciar el equipo.



 Después de que el sistema se reinicie, conecte su monitor Mobile Pixels a ordenador, una ventana emergente lanzará el mensaje "click open System Preference"



- Vaya a Preferencias de sistema/ seguridad y privacidad/ privacidad
- 6. Haga click en "lock" para hacer cambios.
- Seleccione "screen recording" y revise "DJTVirtualDisplayAgent"



8. Haga click en "Lock" para guardar los cambios, salga y reinicie el equipo

6	"DJTVirtualDisplayAgent" will not be record the contents of your screen quit.	able to until it is
Speecl	You can choose to quit "DisplayLinkUserAg or do it on your own later.	ent" now, of your
Access	Later	Puit Now
Input Monitoring	a The probability residences	goin .
Full Disk Access		
Files and Folders	1	
Screen Recording		
Automation		
Analytics		
Reference Advertising		

SECCIÓN 3: GUÍA DE POSICIONAMIENTO DE MONITOR

3.1 MÉTODO DE ACOPLE



1. Coloque las placas de metal (incluidas en la caja) sobre los imanes en la parte posterior de TRÍO / TRÍO MAX.



2. Asegúrese de que la placa redonda esté centrada en el imán.



 Una vez que todas las placas de metal estén colocadas, cierre su computadora portátil y alinee TRÍO / TRÍO MAX.



 Para una instalación adecuada, intente hacer coincidir la esquina superior derecha de TRÍO / TRÍO MAX con el tornillo que queda a la vista.

Alinee la parte inferior de TRÍO / TRÍO MAX con la parte inferior de la computadora portátil.

*Cable USB omitido



1. Para quitarlo, deslice el TRÍO / TRÍO MAX fuera de los imanes, NO tire por favor.









3. Conecte Trío al PC y utilícelo en modo retrato (vertical).

3.4 MODO PRESENTACIÓN



3.5 MODO TRES PANTALLAS



SECCIÓN 4: AJUSTES DE PANTALLA

4.1 DUPLICAR MODO PARA EXTENDERLO

4.1.1 AJUSTES DE WINDOWS

← Settings	- 🗆 X
🐼 SYSTEM	Find a setting
Display	Customise your display
Notifications & actions	
Apps & features	
Multi-tasking	112
Tablet mode	
Battery saver	Klastify Datest
Power & sleep	Change the size of text, apps and other items: 100% (Recommended)
Storage	l
Offline maps	Orientation Landscape V
Default apps	Printmare level
About	
	Multiple displays
	Duplicate these displays V
	Apply Cancel

- -Haga clic derecho en su escritorio mientras que el TRÍO / TRÍO MAX está conectado y elija "ajustes de pantalla".
- -Luego podría ver esta pantalla o la de la siguiente Sección.
- -Si tiene una pantalla duplicada y desea cambiarla para extender el modo, haga clic en "Duplicar estas pantallas" en el cuadro desplegable.



- -Cuando se muestran las opciones del panel, elija "extender estas pantallas"
- -A continuación, haga clic en "Aplicar"
- -Ahora está en Modo Extendido

4.1.2 AJUSTES DE MAC OS



⁻Haga clic en preferencias del sistema y vaya a la pantalla

$\bullet \bullet \circ < > \blacksquare$		Built-in Retina	a Display		QSearch
	Display	Arrangement	Color	Night Shift	
To rearrange the displays To relocate the menu bar,	, drag them t drag it to a d	o the desired positi different display.	on.		
Mirror Displays					
AirPlay Display: Off	in the men	u bar when availa	ble		Gather Windows ?

-Marcando la opción "Mirror Displays" se cambiará entre el modo duplicado y el modo extendido.

4.2 ROTACIÓN DE DISPOSITIVO Y AJUSTES DE DISEÑO

4.2.1 AJUSTES DE WINDOWS

← Settings	- 🗆 X
🔯 SYSTEM	Find a setting
Display	<i>#1</i>
Notifications & actions	
Apps & features	
Multi-tasking	
Tablet mode	Identify Detect
Battery saver	Change the size of text, apps and other items: 100% (Recommended)
Power & sleep	brientation
Storage	Landscape
Offline maps	Brightness level
Default apps	Multiple displays
About	Extend these displays \lor
#3	Make this my main display
	Apply Cancel

Si ya está en el modo extendido y quiere usar TRÍO / TRÍO MAX a la izquierda.

- 1. Primero haga clic en el icono de la segunda pantalla.
- Luego abra el cuadro desplegable Orientación y cámbielo de "Panorama" a "Panorama (girado) "; Elija 'Retrato' para Modo Retrato
- 3. Luego haga clic en "Aplicar"

← Settings		-	- 0	×
🔯 SYSTEM		Find a setting		ρ
Display	Customise your display			
Notifications & actions				
Apps & features	Arrastra y suelta			
Multi-tasking	1			
Tablet mode	2			
Battery saver	AP			
Power & sleep	Identify Detect			
Storage	Change the size of text, apps and other items: 10	0% (Recommended)		
040/000	Orientation			
Omine maps	Landscape \lor			
Default apps	Brightness level			
About				
	Multiple displays			
	extenu mese uisplays			
	Make this my main display			
	Apply Cancel			

- -Ahora su pantalla está al revés y lista para usar a la izquierda con un paso adicional.
- -Mueve el icono de la segunda panta lla desde la derecha a la izquierda de la primera pantalla a través de "arrastrar y soltar".
- -Haga clic en "Aplicar" para finalizar la configuración del diseño.

4.2.2 AJUSTES DE MAC OS



-Para colocar la pantalla a la izquierda o derecha, sólo se necesita arrastarla y soltarla al lado que desee.



-Para rotar la pantalla, vaya a la ventana de visualización "Trío / Trío Max" y elija las opciones adecuadas de "Rotación".

4.3 CAMBIA LOS AJUSTES DEL MONITOR PARA AJUSTAR EL TAMAÑO DEL CONTENIDO

4.3.1 WINDOWS

Display Notification & actions Aprix & faitures Mini-taking Natify Detect Proor & a faitures Display Other Natify Detect Proor Base dialysis Proor Base dialysis Display System Display Statistics Statistics Display Statistics Display Statistics Statistics Statistics Display Statistics <t< th=""><th></th><th>← Settings</th><th>- □ × Find a setting ρ</th><th> Para ajustar el tamaño del Trío/Trío Max monitor, primero haga clic en el monitor número "2" situado bajo los </th></t<>		← Settings	- □ × Find a setting ρ	 Para ajustar el tamaño del Trío/Trío Max monitor, primero haga clic en el monitor número "2" situado bajo los
April & Matures April & Matures April & Matures Marine stations April & Matures Marine stations Descriptions de d'escala y diseñol Marine stations Display Mater stations Display Cond Display Mater stations Display Cond Display Display Co	ſ	Display		ajustes de pantalla.
April & Ratures Markatalong Markatalong Baker node Othere along Office maps Office maps </td <th>ι</th> <td>Notifications & actions</td> <td></td> <td>2. Desplace hacia abajo y busque las</td>	ι	Notifications & actions		2. Desplace hacia abajo y busque las
Metricularing Metricularing Metricularing Power & steep Office maps: Default agos: Acor: Multiple display: There maps: Default agos: Acor: Display Index setting Option: Display: Outstation: Display: Outstation: Display: Display: Outstation: Display: Display: <th></th> <td>Apps & features</td> <td></td> <td></td>		Apps & features		
Netter toole Buttery saver Poer & skeps Other maps Default ages Atori Display Indications & actions Office mode State Display Display State Disp		Multi-tasking		
Statery saver Power & skepp Statery saver Power & skepp Statery saver Office maps Default apps About Default apps About Display Index these skeplay Output Display Index things Display Vindows HD Color One we & skepp Statery Display Vindows HD Color One we & skepp Statery Display Vindows HD Color statery Vindows HD Color One we & skepp Display Notifications & actions Color stating Notifications & actions Statery Display Notifications & actions Color stating Multiple display Statery Display Notifications & actions Color stating Multiple display Statery Display Notifications & actions Color stating Multiple display Statery Display Notifications & actions Color stating Multiple display Statery Display contaction Statery Display Notifications & actions Display contacting the size of the apps, and other items Display contaction Statery Display conta		Tablet mode	Identify Detect	
Nover & skepp Storage Other maps Debut apps About Mittige displays Let ut the other displays displays the other displays the other displays displays the other displays the other displays displays displays the other displays displays displays		Battery saver	Change the size of text, apps and other items: 100% (Recommended)	
Surge Chiller maps Debut agos Abort Mittige displays Letred these displays disclose displays Letred these displays disclose displays Letred these displays disclose displays Letred these displays disclose displays Letred these displays displays disclose displays Letred these displays displays displays disclose displays dis		Power & sleep	Orientation	
Window Office maps Detuit raps Alout I takes this my main display isoletical above. I take this display isoletical abo		Storage	Landscape V	
Default apps Multiple displays About Entend these displays Image: Ima		Offline maps	Brightness level	SE HACIA ABAJO
About		Default apps	Multiple displays	
Image: Image		About	Extend these displays	
Appy Cancel Setting Display Indicated and pape on the display selected above. Sate and agos on the display selected above. I biglay Gate and agos on the display selected above. I biglay Gate and agos on the display selected above. I biglay Gate and agos on the display selected above. I biglay Gate and agos on the display selected above. I biglay Gate and agos on the display selected above. I biglay Charge the size of text, agos, and other items I biglay Advanced scaling settings I biglay Display I biglay Display I biglay Display I biglay Display contentain I biglay Display contentain I biglay Display contentain I biglay Display contentain I biglay Display ingentings I biglay on the display set on the display			Make this my main display	
Settings Image: India setting System Display Windows HD Color Get a brighter, more Whant picture in HDR and WCG videos, games, and apps on the display selected above. Windows HD Color Get a brighter, more Whant picture in HDR and WCG videos, games, and apps on the display selected above. Windows HD Color settings Get a brighter, more Whant picture in HDR and WCG videos, games, and apps on the display selected above. Windows HD Color settings Get a brighter, more Whant picture in HDR and WCG videos, games, and apps on the display selected above. Windows HD Color settings Get a brighter, more Whant picture in HDR and WCG videos, games, and apps on the display selected above. Windows HD Color settings Get a brighter, more Whant picture in HDR and WCG videos, games, and apps on the display selected above. Windows HD Color settings Display Sound Stale and layout Display resolution Isobary Battery Display orientation Landscape Whittleaking Multiple displays Connect to a wireless display Stered expertences Oder displays might not abwys con			Apply Cancel	
Settingu Image: Home Display System Undows HD Color System Undows HD Color Gat a brighter, more vibrant picture in HDR and WCG videos, games, and apps on the display selected above. Windows HD Color settings Image: Display Sound Notifications & actions Procus assist Display resolution Stated wave Display resolution Stated mode Display resolution Stated experiences Other displays inplit not always connect automatically. Select Multiple displays Other displays inplit not always connect automatically. Select				
		Settings		
Find a setting P System Windows HD Color Image: System Get a brighter, more vibrant picture in HDR and WCG videos, games, and apps on the display selected above. Image: Sound Scale and layout Image: Notifications & actions Scale and layout Image: Change the size of text, apps, and other items 25% (Recommended) Image: Power & sleep Advanced scaling settings Image: Notification Storage Image: Storage Display Image: Notification Landscape Image: Notification Landscape <th></th> <td></td> <td>Display</td> <td>3. El tamaño por defecto del texto se establece en 125% y el usuario puede</td>			Display	3. El tamaño por defecto del texto se establece en 125% y el usuario puede
System United by the more vibrant picture in HDR and WCG videos, games, and apps on the display selected above. I Display Image: Source of the display selected above.		Find a setting		aumentarlo hasta un 175% o reducirlo al 100% según las preferencias del
Display Display, the state interformation of the display sector above. Image: and appoint display sector above. Windows HD Color settings Image: and appoint display sector above. Windows HD Color settings Image: and appoint display sector above. Windows HD Color settings Image: and appoint display sector above. Windows HD Color settings Image: above. Scale and layout Image: above. Change the size of test, apps, and other items Image: above. Image: above. Image: above. Change the size of test, apps, and other items Image: above. Image: above. Image: above. Change the size of test, apps, and other items Image: above. Image: above. Image: above. Advanced scaling settings Image: above. Advanced scaling settings Image: above. Display resolution Image: above. Image: above. Image: above. Display orientation Image: above. Image: above. Image: above. Multiple displays Image: above. Other above. Image: above. Other above		System	Get a brighter, more vibrant picture in UDP and WCG videor	usuario.
44 Sound In Notifications & actions Scale and layout In Notifications & actions Integer the size of text, apps, and other items In Power & sleep Advanced scaling settings In Battery Display resolution In Storage Display resolution In Tablet mode Interscape In Multitasking Multiple displays In Projecting to this PC Connect to a wireless display In Storage Older displays might not always connect automatically. Select In Interscape Dielet to ty to connect to them.		🖵 Display	games, and apps on the display selected above. Windows HD Color settings	
Notifications & actions Scale and layout Notifications & actions Change the size of text, apps, and other items D Focus assist 125% (Recommended) D Power & sleep Advanced scaling settings Battery Display resolution Storage Display orientation D Tablet mode Landscape Multiple displays Projecting to this PC Connect to a wireless display Nultiple displays might not always connect automatically. Select Dielect to the connect to them.		40 Sound	Colored Invest	
Image: Change the size of ted, apps, and other items Imag		Notifications & actions	Scale and layout	
O Power & sleep Advanced scaling settings Display resolution 1220 × 1080 (Recommended) Objection Display orientation Display orientation Landscape Projecting to this PC Connect to a wireless display X Shared experiences Older displays inght not always connect automatically. Select Pr Clipboard		J Focus assist	125% (Recommended)	
Battery Display resolution 1920 × 1080 (Recommended) Display orientation Display orientation Datablet mode Landscape Multiple displays Multiple displays Projecting to this PC Connect to a wireless display Shared experiences Older displays might not always connect automatically. Select Pr Clipboard		O Power & sleep	Advanced scaling settings	
Storage 1920 × 1080 (Recommended) Display orientation Display orientation Image: Imag		Battery	Display resolution	
Display orientation Display orientation Landscape Landscape Multiple displays Display for this PC Connect to a wireless display Shared experiences Older displays might not always connect automatically. Select Detect to try to connect to them.		Storage	1920 × 1080 (Recommended)	
Image: Induce induce Landscape International induce induce Multiple displays Image: Induce i		Tablet made	Display orientation	
It Multiple displays D Projecting to this PC Connect to a wireless display Shared experiences Older displays might not always connect automatically. Select Detect to try to connect to them.		-o lablet mode	Landscape	
Image: Projecting to this PC Connect to a wireless display Image: Shared experiences Older displays might not always connect automatically. Select Image: Object to try to connect to them. Detect to try to connect to them.		Multitasking	Multiple displays	
X Shared experiences Older displays might not always connect automatically. Select Detect to try to connect to them. Detect to try to connect to them.		Projecting to this PC	Connect to a wireless display	
The Clipboard		X Shared experiences	Older displays might not always connect automatically. Select	
		fh Clipboard	orace to dy to connect to ment.	

4.3.2 MAC OS



1. Haga clic en Preferencias de Sistema.



2. Haga clic en Pantallas

	Sceptre P30	QSearch	3. Mantenga presionada la tecla "Opción" y haga clic en "Escalado"
Display	Arrangement Color Night	t Shift	
	Resolution: O Default fo	or display	
	Rotation: Standard	•	
	Refresh Rate: 60 Hertz	•	
	-		
AirPlay Display: Off	٥		
Show mirroring options in the me	enu bar when available	Gather Windows	?

	Sceptre P30		QŞearch	4. Seleccione la resolución que desee.
Disp	alay Arrangement Co	olor Night Shift		
	Resolution:	Default for disp Scaled 2560 × 1080 2048 × 864 1920 × 810 1600 × 674 1366 × 768 1244 × 1009	lay	
	Rotation:	Standard	٥	
	Refresh Rate:	60 Hertz	۵	
AirPlay Display: Off		\$		
Show mirroring options in the	menu bar when available		Gather Windows	?

SECCIÓN 5: INFORMACIÓN TÉCNICA

5.1 ESPECIFICACIONES

Modelo	Trio	Trio Max	
Tamaño de pantalla	12.5 Pulgadas	14 Pulgadas	
Peso	700 gr	900 gr	
Resolución	1080p FHD	1080p FHD	
Frecuencia de actualización	60Hz	60Hz	
Brillo	300N	220N	
Consumo de energía	<4.5W	<4.5W	
Dimensiónes	12.8"x8.6"x0.5"	14.1"x9.5"x0.5"	
Compatible OS	Android, Mac, Windows		
Señal de video USB-C DP/HDMI Mode		do Alternativo; Displaylink	

*Las especificaciones están sujetas a modificaciones.

5.2 RETIRAR PLACAS METÁLICAS



1. Retire TRIO / TRIO MAX de la parte posterior de la computadora portátil.



 Use un secador de pelo utilizando un nivel de potencia medio (no use un nivel de calor alto, porque podría sobrecalentar su computadora portátil).

Aplique suavemente el aire caliente sobre las placas metálicas para ablandar el material adhesivo (no se enfoque continuamente en una única área).



4.Ahora la superficie está fresca y lista para un nuevo pack de placas.



3. Una vez que el adhesivo se calienta, ya está listo para ser retirado. Se recomienda un raspador de plástico (no se lo incluye) para eliminar completamente el adhesivo.

PARTE I

SEGURIDAD Y MANIPULACION IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Lea cuidadosamente el manual de usuario y otras documentaciones antes de

montar el TRÍO/TRÍO MAX.

Si alguna pieza está rota o dañada, no intente abrir el TRÍO/TRIÓ MAX, ni intente repararlo usted mismo, póngase en contacto con el distribuidor, con un servicio técnico cualificado, o envíenos un correo electrónico directamente a @mobilepixels.us.

Guarde TRÍO/TRÍO MAX en condiciones apropiadas, evite la exposición al calor extremo, a la humedad y al polvo.

Le recomendamos que coloque TRÍO/TRÍO MAX en una superficie estable y mantenga su TRÍO/TRÍO MAX en una funda para protegerlo durante el transporte.

Nunca derrame ningún tipo de líquidos sobre la superficie o en las aperturas del TRÍO/TRÍO MAX. No salpique ningún limpiador sobre la pantalla para evitar descargas eléctricas. Si su TRÍO/TRÍO MAX se moja, desconecte los cables y vuelva a conectarlo una vez TRÍO/TRÍO MAX esté completamente seco. Desenchufe cuidadosamente todos los cables antes de limpiar el TRÍO/TRÍO MAX. Limpie con un paño suave, seco y sin pelusa.

Para asegurar una experiencia satisfactoria, utilice el TRÍO/TRÍO MAX con el tamaño de pantalla recomendado de su computadora portátil. Por favor, desconecte los cables cuando invierta la posición de TRÍO / TRÍO MAX, desacople el TRÍO / TRÍO MAX del plano posterior de su computadora portátil, gire 180 grados. Sobre un vector normal al plano posterior, vuelva a acoplarlo al plano posterior de la computadora portátil.

PELIGRO DE ASFIXIA:

TRÍO/TRÍO MAX y sus accesorios contienen piezas pequeñas que pueden causar peligros de asfixia para niños pequeños, por favor, manténganlos fuera del alcance de los niños.

INTERFERENCIA DE DISPOSITIVOS MEDICOS:

El TRÍO/ TRÍO MAX contiene imanes. También contiene componentes y radios que emiten campos electromagnéticos. Puede interferir con dispositivos médicos personales, por ejemplo, marcapasos o desfibriladores. Mantenga una distancia segura entre el TRÍO / TRÍO MAX y su dispositivo médico. Consulte a un médico o fabricante de dispositivos médicos para obtener detalles específicos. Deje de usar TRÍO / TRÍO MAX si observa interferencias con sus dispositivos médicos personales.

Los elementos con datos almacenados magnéticamente, como tarjetas de crédito y discos duros, pueden ser sensibles a los campos magnéticos o electromagnéticos. Por lo tanto, debe mantenerse a una distancia prudencial de TRIO / TRIO MAX.

SPORTE

Para obtener información detallada sobre la resolución de problemas, ponga en contacto con:

CONTACT@MOBILEPIXELS.US

PARTE II

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones:

- Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueda causar una operación no deseada.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación particular.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular.

El usuario puede determinar apagando y encendiendo el equipo si el mismo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión. Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Acude al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV

PARTE III

GARANTIA

Mobile Pixels Inc. garantiza este producto por un período de 1 año a partir de la fecha original de compra. La garantía o servicio no se cubrirá ninguna pérdida o daño que se deba a un instalación incoreecta, mal uso, negligencia, modificación, alteración por un tercero no autorizado, entorno inadecuado u otras irregularidades.