

Gracias por adquirir AxisGO 11 Waterproof. AxisGO abre nuevas posibilidades para avanzar en la fotografía y videografía de su iPhone®. También puede compartir las imágenes que ha capturado con amigos y familiares a través de las redes sociales, iMessage® y SMS®.

Lea las siguientes instrucciones y consejos de cuidado antes de usar su AxisGO por primera vez. Puede visitar nuestro [sitio web](#) y también obtener información adicional y ayuda a través de nuestro canal de Youtube.

### **Contenido del paquete**

AxisGO 11 Pro Sport Carcasa  
Herramienta de extracción de juntas tóricas  
Grasa para juntas tóricas de silicona  
Guía de configuración rápida  
Wrist Laynard

### **Tabla de contenido**

**Contenido del paquete**

**Nomenclatura**

**Configuración inicial**

**Instalación de su iPhone y ventilación de su AxisGO**

**Uso de su iPhone bajo el agua, aplicación de cámara de iPhone, pantalla táctil**

**Consejos de vida, información de seguridad, cuidado y mantenimiento**

**Garantía**

**Legal**

### **Configuración inicial**

Antes de usar su AxisGO por primera vez, debe realizar una prueba de agua como se explica a continuación. Puede realizar la prueba de agua en cualquier cuerpo de agua que permita la inmersión hasta profundidades de 1-3 pies. Asegúrese de que las juntas tóricas estén limpias y secas antes de realizar la prueba. Si las juntas tóricas o el AxisGO muestran algún signo de daño, no lo utilice. Los kits de juntas tóricas de repuesto se pueden solicitar a través del sitio web.

1. Ate la correa de mano del AxisGO incluido uniendo la correa al punto de sujeción de la misma. Solo coloque la correa en las ubicaciones de las bisagras laterales como se muestra en la figura 1. Puede ser más fácil instalar la correa con la manija abierta. Verifique que la junta tórica principal esté ubicada en su posición correcta, como se ve en la figura 2. y que esté en buenas condiciones.
2. Cierre la placa trasera y bloquee el pestillo lateral envolviéndolo alrededor del mecanismo de bloqueo delantero y apriete el pestillo hacia abajo. Se debe escuchar un 'clic' audible para indicar que el pestillo está bloqueado, y el botón de liberación del pestillo debe sobresalir a su posición original. Tire firmemente del pestillo de la manija lateral para asegurarse de que se haya bloqueado correctamente.
3. Realice una inspección visual del AxisGO para asegurarse de que se haya creado un buen sello comprobando que toda la placa posterior se haya acoplado bien con la sección frontal y que no haya residuos u otro material que interfiera con la junta tórica de sellado. Es normal que haya un pequeño espacio entre la placa posterior y el marco. Utilice siempre la correa de mano o una correa cuando utilice el AxisGO en cualquier cuerpo de agua, ya que tiene una flotabilidad negativa y, por lo tanto, si se cae, se hundirá.
4. Una vez que la correa de mano AxisGO esté sujeto a su muñeca, puede sumergir su AxisGO en el agua.
5. Sostenga el AxisGO y sumérjalo en el agua durante un período de 20 segundos.
6. Saque el AxisGO del agua, séquelo con una toalla y compruebe que no ha entrado agua en el interior. Apunte el AxisGO hacia arriba y revise alrededor de los bordes de la placa posterior, luego apunte hacia abajo y revise los bordes del puerto frontal para ver si hay agua que pueda haber penetrado. El agua puede entrar al AxisGO al abrir la placa trasera, así que no confunda esto con una fuga.
7. Si todo está despejado y no ha habido entrada, repita el paso 1 y mantenga el AxisGO bajo el agua durante 30 segundos.
8. Repita el paso 2 y, si no ha entrado agua, estará listo para instalar su iPhone y comenzar a disparar. Si entra agua en el AxisGO durante la prueba, séquelo completamente y luego repita las instrucciones sobre la instalación del puerto y la prueba de agua. Si la fuga persiste, envíe un correo electrónico al soporte a [contact@aquatech.net](mailto:contact@aquatech.net)

## **Instalación de su iPhone**

Asegúrese de que el interior de su AxisGO esté completamente seco y limpio. Limpia la pantalla del iPhone de cualquier huella dactilar o suciedad. Inserte el iPhone dentro del AxisGO.

La pantalla de inicio debe mirar hacia arriba para que pueda ver su pantalla a través de la membrana transparente. Antes de cerrar la placa trasera, asegúrese de que la junta tórica principal esté libre de arena u otros desechos. Cierre la placa trasera y bloquee el pestillo de la manija lateral. Tenga cuidado de que su correa no interfiera con la bisagra o la junta tórica al cerrar la placa posterior. ¡Ahora su AxisGO está listo para la piscina, el mar, la nieve o cualquier otro lugar donde pueda llevarlo!

## **Ventilar su AxisGO**

'Venting' es una técnica para expulsar aire del AxisGO antes de cerrar la placa posterior. Para 'ventilar' su AxisGO, aplique presión a la membrana trasera mientras cierra la placa trasera y bloquea la manija lateral. Si presiona el teléfono con 1 dedo (fig. 3), se eliminará una pequeña cantidad de aire, o si se usa toda la palma de la mano, se eliminará una mayor cantidad de aire. Cada acción tendrá diferentes pros y contras, ya que la sensibilidad y la interferencia del agua \* variarán según las técnicas. Una unidad que no tiene ventilación será un poco menos sensible al controlar la pantalla táctil y más resistente a la interferencia del agua. Una unidad completamente ventilada será mucho más fácil de controlar y navegar por la pantalla táctil, pero será más probable que reciba interferencias del agua. Experimentar con estas técnicas le permitirá ver qué técnica se adapta mejor a usted y a su aplicación.

**NOTA:** Se recomienda quitar los protectores de pantalla antes de usar AxisGO. Los protectores de pantalla reducen la sensibilidad táctil a través de la membrana trasera y pueden dificultar el control del teléfono.

## **Uso de AxisGO bajo el agua**

Al ser pantalla táctil, la pantalla del iPhone no funcionará de la misma manera bajo el agua que arriba. Se producirá una pérdida de funcionalidad en la pantalla táctil cuando el AxisGO se utilice bajo el agua. Antes de sumergirse, asegúrese de que la aplicación de su cámara esté abierta. Puede usar los botones de volumen para disparar la cámara o iniciar / detener la grabación de video. Cuando permanezca bajo la superficie durante períodos prolongados (es decir, buceando), siga los siguientes consejos:

- Configure el "Bloqueo automático" de los teléfonos en nunca.
- Configuración> Pantalla y brillo> Bloqueo automático
- Active el "Modo avión".
- Mantenga la aplicación de la cámara abierta antes de sumergirse
- Seleccione primero su método de captura preferido (es decir, foto o video, etc.).
- Todas las configuraciones se pueden cambiar tan pronto como vuelva a aparecer con su AxisGO.

## **Aplicación de la cámara del iPhone**

Su AxisGO permite un control total sobre la aplicación de la cámara del iPhone. Cuando haya iniciado la aplicación, es fácil pasar por los modos de captura, cambiar entre la cámara frontal y la trasera, revisar las imágenes y usar el botón del obturador. Además del botón del obturador en pantalla, se pueden capturar fotos presionando cualquiera de los botones de volumen. Mantener presionado el botón para subir el volumen también le permitirá tomar ráfagas de fotos, ideal para momentos de acción rápida. Los botones de volumen también se pueden usar para iniciar / detener la grabación de video.

Si coloca su teléfono en "Modo avión", evitará que las llamadas o notificaciones interrumpan la captura de fotos o videos. Para bloquear el enfoque y la exposición de un sujeto, mantenga presionada la pantalla táctil sobre el sujeto deseado. También puede ajustar la exposición deslizando la imagen del sol hacia arriba o hacia abajo. Puede acercar o alejar la cámara pellizcando la pantalla para acercar o alejar.

## **Pantalla táctil**

La membrana trasera AxisGO le permite un acceso completo a la pantalla táctil de su iPhone 11. Hacer que capturar imágenes y compartirlas sea una experiencia perfecta, mientras protege la delicada pantalla táctil de su iPhone. El nuevo material de la membrana trasera proporciona una experiencia más receptiva e intuitiva mientras navega por su pantalla táctil.

### **Sugerencias para la duración de la batería**

Si deja su teléfono en modo avión, ahorrará vida de la batería y evitará que las llamadas o notificaciones interfieran con su captura de video o fotografías.

- Active el modo de bajo consumo para reducir la cantidad de actividad en segundo plano que consume energía de la batería. Configuración> Batería> Modo de bajo consumo
- El uso de la aplicación de la cámara desde la pantalla de bloqueo del iPhone es la forma más rápida de poner la cámara en reposo cuando no la necesita. Simplemente deslice el dedo hacia la izquierda desde la pantalla de bloqueo para abrir la aplicación de la cámara, luego presione el botón de inicio cuando haya terminado.
- Mantenga el brillo de la pantalla del teléfono más bajo si no se necesita la máxima potencia. Configuración> Brillo de pantalla
- Desactive "Elevar para activar" si no es necesario. Configuración> Pantalla y brillo> Elevar para activar
- Si usa su teléfono solo por encima del agua, configure el 'Bloqueo automático' en 1 minuto. Configuración> Pantalla y brillo> Bloqueo automático

### **Información de seguridad**

No exceda profundidades de 10 m / 33 pies.

No exceda profundidades de 3 pies sin un teléfono instalado en el AxisGO.

Utilice siempre su AxisGO con una correa o correa de mano provisto.

Nunca almacene su AxisGO a la luz solar directa o en entornos que superen las temperaturas de 30 ° C / 86 ° F.

No guarde su teléfono dentro del AxisGO bajo la luz solar directa.

La correa de mano incluida está diseñada solo para uso en aguas tranquilas. El 'AxisGO Sports Leash' (se vende por separado) debe usarse en el surf o en cualquier agua turbulenta.

Contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia. No apto para niños menores de 3 años

**ADVERTENCIA:** Tenga mucho cuidado al sumergirse en el agua, nadar en el surf u otras actividades dinámicas al aire libre. Utilice este producto únicamente en configuraciones que estén dentro de las capacidades suyas o de otras personas. Pueden ocurrir lesiones graves o ahogamiento si no es un nadador competente para las condiciones imperantes.

### **Mantenimiento y reparación**

- Después de cada uso, retire el teléfono antes de volver a cerrar el AxisGO y enjuagarlo bien con agua dulce. Enjuague bien el mecanismo del pestillo y el resorte después de cada uso para asegurarse de que se mantenga en pleno funcionamiento.
- Seque su AxisGO antes de guardarlo.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- Use la grasa proporcionada periódicamente en las juntas tóricas del puerto principal y de la lente trasera para reducir la fricción y aumentar la vida útil. Solo se debe aplicar una pequeña cantidad de grasa cada vez.
- No permita que ningún protector solar entre en contacto con la membrana trasera. Limpie y enjuague cualquier protector solar del AxisGO lo antes posible si el contacto es inevitable.
- Si viaja en avión, retire los accesorios del puerto del domo mientras viaja.
- Tenga cuidado de no desplazar las inserciones de dentro del AxisGO cuando retire su teléfono. Si se extravían, los paquetes de reemplazo están disponibles a través de la web.
- Mantenga todos los objetos afilados lejos del AxisGO que puedan dañar la membrana trasera.
- Siempre que monte algo en el AxisGO, asegúrese de utilizar el tornillo del tamaño correcto para no dañar las roscas de montaje o el propio AxisGO.

### **Límite de responsabilidad**

En el caso de una reclamación de garantía del producto, AquaTech solo es responsable hasta el valor pagado originalmente por el producto.

Las pérdidas de equipos asociados, ingresos o cualquier otro coste financiero no están cubiertos por esta garantía, bajo ninguna circunstancia.

Garantía: 2 años de garantía del producto

Hacemos todo lo posible para garantizar que nuestros productos estén fabricados con materiales y mano de obra de la más alta calidad. Si no está completamente satisfecho con uno de nuestros productos, lo alentamos a que se comunique con nosotros para que podamos resolver rápidamente cualquier problema que pueda estar experimentando. Los representantes de nuestra empresa se ocuparán de su problema de forma rápida y decisiva.

Dado que muchos productos AquaTech se utilizan a menudo en entornos extremos y volátiles, no podemos cubrir la pérdida o daño del equipo, lesiones personales o pérdidas económicas.

Para reducir el riesgo de que se produzcan estas pérdidas, le recomendamos encarecidamente que lea atentamente las instrucciones relevantes del producto y pruebe el producto antes de usarlo.

### **¿Qué cubre la garantía?**

Esta garantía cubre cualquier defecto de materiales o mano de obra, con las excepciones que se indican a continuación.

### **¿Qué no está cubierto?**

La garantía no cubre daños como resultado del desgaste normal. La determinación de lo que constituye el desgaste normal quedará a discreción de los centros de servicio de AquaTech. La garantía solo se aplica al comprador original del producto cuando se compra directamente a AquaTech a través de uno de nuestros distribuidores autorizados. Por lo tanto, es posible que solicitemos un comprobante de compra. Esta garantía no cubre la pérdida de equipos asociados, como cámaras, lentes u otros equipos asociados no vendidos por AquaTech.

La pérdida de ingresos, reputación u otros gastos financieros, como lesiones personales, tampoco están cubiertos por esta garantía. Los gastos de envío de los productos devueltos son responsabilidad del cliente.

### **¿Cuánto dura la cobertura?**

Esta garantía tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.

### **¿Qué hará AquaTech?**

AquaTech reparará cualquier defecto que resulte defectuoso en materiales y mano de obra. Si la reparación no es posible, AquaTech reemplazará el producto u ofrecerá un crédito en la tienda por el precio de compra original, lo que acuerden el cliente y la tienda AquaTech / Minorista.

### **¿Cómo obtener servicio?**

Envíe un correo electrónico a [contact@aquatech.net](mailto:contact@aquatech.net) y le indicaremos dónde enviar su producto. Alternativamente, puede llamar a:

EEUU.: + 1714968 6946 Australia: + 61 2 4268 3550

### **Política de devoluciones** - Solo clientes online de:

AquaTech ofrece una política de devolución de 14 días para artículos nuevos comprados directamente a través de nuestra tienda online o en nuestra tienda física. AquaTech solo proporcionará intercambios o crédito de la tienda por cambios de opinión o productos pedidos incorrectamente. AquaTech no reembolsará los costes de envío y tarjeta de crédito. Consulte nuestra política de devolución completa [aquí](#). El cliente es responsable del coste de envío de los artículos devueltos. Es posible que se aplique un cargo por reabastecimiento en algunos países

### **Cómo se aplica la ley estatal:**

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían según el estado o país en el que se encuentre.

### **Legal**

Tenga mucho cuidado al bucear en aguas profundas. Utilice este producto únicamente en configuraciones que estén dentro de las capacidades suyas o de otras personas. Pueden ocurrir lesiones graves o ahogamiento si usted u otras personas no son competentes para las condiciones imperantes.

AquaTech (NSW) Pty. Ltd., incorporada en Australia. Número de empresa australiana: 84062580796