

OBSERVACIONES IMPORTANTES SOBRE LOS DISTINTOS OBJETIVOS:

Estas recomendaciones son para lentes con montura nativa. Si intenta usar un adaptador para acoplarlo a una lente no nativa, por favor póngase en contacto con nuestro personal para le confirme cual es el puerto de lente correcto para su objetivo. Por otro lado, no es posible usar los anillos dentados en objetivos que requieran un adaptador de montura para su cámara.

Tabla de referencia de puertos lentes Aquatech y objetivos Para las carcasas de las series EVO III, EDGE, REFLEX, Elite II & Base II			
Montura Canon EF	Distancia focal	Puertos de lentes Aquatech	Zoom Gear
8-15mm f/4L	83mm	PD-75 o PD-100 con P-30EX (Opción Dome)	N/A
10-22mm f3.5-4.5	90mm	P-100 o PD-100 con P-30Ex (Opción Dome)	N/A
10-18mm f4.5-5.6 IS	72mm	P-80	N/A
18-55mm f/3.5-5.6	76mm	P-90	N/A
11-24mm f/4 L	132mm	PD-140	CZ 11-24mm
14mm f2.8 II L	95mm	PD-65 con P-30Ex, PD-100 con P-30Ex (Opción Dome)	N/A
15mm f2.8 Fisheye	63mm	PD-65 o PD-100	N/A
16-35mm f2.8	103mm	P-120 o PD-140 (Opción Dome)	CZ-16-35mm
16-35mm f2.8 II	111.6mm	P-120 o PD-140 (Opción Dome) PD-100 + P-70 EX (Opción Dome)	CZ-16-35mm
16-35mm f2.8 III L	126mm	P-130 o PD-140 (Opción Dome) PD-100 + P-70 EX (Opción Dome)	CZ 24-70mm V2
16-35mm f4 IS	113mm	P-120 o PD-140 (Opción Dome) PD-100 + P-70 EX (Opción Dome)	CZ-16-35mm
17-40mm f4	96.4mm	P-100 - FILTRO NO PERMITIDO o PD-100 con P-30Ex (Opción Dome)	CZ-17-40mm
20mm f2.8	70.6mm	P-80 o PD-100 (Opción Dome)	N/A
24mm f1.4 L II USM	87mm	P-100	N/A
24mm f2.8	48.5mm	P-65	N/A
24mm f2.8 IS	56mm	P-65	N/A

24-70mm f2.8	157mm	P-160	CZ 24-70mm V1
24-70mm f2.8 II	144mm	P-145 sesor FF, P-160 APS-C	CZ 24-70mm V2
24-70mm f4 IS	123.5mm	P-135	N/A
24-105mm f4 IS	140mm	P-145 Sensor FF, P-160 APS-C	CZ 24-70mm V2
24-105mm f/4 IS II L	160mm	P-135 + P-30 EX sensor FF, P-160 APS-C	CZ 24-70mm V2
28mm f1.8	55.6mm	P-65	N/A
28mm f2.8 IS	52mm	P-65	N/A
35mm f1.4 L	86.2mm	P-100	N/A
35mm f1.4 II L	106mm	P-120	N/A
35mm f2	42.5mm	P-65	N/A
35mm f2 IS USM	63mm	P-65	N/A
50mm f1.2 L USM	66mm	P-80	N/A
50mm f1.4	50.5mm	P-65	N/A
50mm f1.8	41mm	P-65	N/A
70-200mm f2.8	193.6mm	P-215	N/A
70-200mm f2.8 IS	197mm	P-215	CZ 70-200mm f/2.8 IS 2
70-200mm f2.8 IS II	199mm	P-215	CZ 70-200mm f/2.8 IS 2
70-200mm f/2.8 IS III	199mm	P-215	CZ 70-200mm f2.8 IS 2
70-200mm f4	172mm	P-190	CZ 70-200mm f/4
70-200mm f4 IS	172mm	P-190	CZ 70-200mm f/4 IS
85mm f1.8	71.5mm	P-80	N/A
85mm f/1.4 L IS	106mm	P-120	N/A
85mm f1.2 L II USM	97mm	P-100	N/A
100mm f2	73.5mm	P-80	N/A
100mm f/2.8 L Macro	123mm	P-130	N/A

135mm f2	112mm	P-120	N/A
----------	-------	-------	-----

Montura Canon RF	Distancia focal	Puertos de lentes Aquatech	Zoom Gear
<p>* Si desea utilizar el adaptador de montura Canon EF-EOS R, póngase en contacto con el personal para obtener información sobre los puertos de lentes correctos para cada objetivo. Las siguientes recomendaciones se aplican únicamente a las carcasas EDGE.</p>			
15-35mm f/2.8 RF	127mm	P-145 and PD-140 o PD-100 + P-70ex	CZ 15-35 2.8
35mm f/1.8 RF	78mm	P-80	N/A
50mm f/1.2 L RF	108mm	P-120	N/A
50mm f/1.8 RF	40mm	P-65	N/A
85mm f/1.2 L RF	117.3mm	P-130	N/A
85mm f2 Macro RF	90.5mm	P-100	N/A
100mm f2.8 L Macro RF	148mm	P-160	N/A
24-70mm f/2.8 RF	144mm	P-30ex + P-135	CZRF 24-70 f/2.8
24-105mm f/4 RF	107mm	P-145	SG 18-35mm F/1.8
70-200mm f2.8 L IS RF	205mm	P-215	TBD

Montura Nikon F	Distancia focal	Puertos de lentes Aquatech	Zoom Gear
<p>* No todos los engranajes de zoom Nikon funcionarán en la Compac D7200 / D7500. Póngase en contacto con AquaTech para saber cuales son los zoom gear que corresponden a su camara Nikon D7500, D7200 / D7100.</p>			
10.5mm f/2.8	62.5mm	PD-50	N/A
8-15mm f/3.5-4.5 ED Fisheye	85mm	PD-75 o PD-100 *Option fo use con PD-100 + P-30EX(Below water)	N/A
10-24mm F/3.5-4.5G ED	87mm	P-100	N/A
18-55mm f/3.5-5.6	74mm	P-90	N/A
14mm f2.8 AF D ED	87mm	PD-65 con P-30Ex, PD-100 con P-30Ex (larger Opción Dome)	N/A
12-24mm f4	90mm	P-100	N/A

14-24mm f2.8	131.5mm	PD-140 o PD-100 + P-70 EX	NZ 14-24mm f/2.8
16-35mm f4	128mm	P-130 o PD-140 (Opción Dome) PD-100 + P-70 EX (Opción Dome)	NZ 16-35mm f/4
16mm f2.8	58mm	PD-50 o PD-100 (Opción Dome)	N/A
17-35mm f2.8	106.5mm	P-120 o PD-140 (Opción Dome)	NZ 17-35mm f/2.8
17-55mm f2.8	130mm	P-65 con P-70Ex	N/A
20mm f1.8 G ED	79mm	P-90 o PD-75 o P-30EX + PD-100 (Opción Dome)	N/A
20mm f2.8	42.5mm	P-65 (DX format only) o PD-100 (Opción Dome)	N/A
24mm f1.4 G ED	88.5mm	P-100	N/A
24mm f/1.8 G ED	84mm	P-100	N/A
24mm f2.8	46mm	P-65	N/A
24-70mm f2.8	153.5mm	P-160	NZ 24-70mm f/2.8
24-70mm f2.8 E ED VR	170mm	P-190	NZ 24-70mm f/2.8 VR
28mm f2.8	44.5mm	P-65	N/A
28mm f1.8 G	81mm	P-90 o PD-100 con P-30Ex (Opción Dome)	N/A
35mm f1.4 G	89.5mm	P-100	N/A
35mm f1.8 G DX	54mm	P-65	N/A
35mm f2	43.5mm	P-65	N/A
50mm f1.4	42.5mm	P-65	N/A
50mm f1.8	39mm	P-65	N/A
58mm f/1.4 G	70mm	P-80	N/A
85mm f1.4G	84mm	P-100	N/A
85mm f1.8G	74mm	P-100	N/A
105mm f/1.4E ED	107mm	P-120	N/A
70-200mm f2.8 VR	215.5mm	P-215	N/A
70-200mm f2.8 VR II	205.5mm	P-215	NZ 70-200mm f/2.8 V2

70-200mm f/2.8 E FL VR	208mm	P-215	NZ 70-200mm f/2.8 FL VR
70-200mm f4 VR	179mm	P-190	NZ 70-200mm f/4
300mm f/4 E PF ED VR	147mm	P-160	N/A

Montura Nikon Z	Distancia focal	Puertos de lentes Aquatech	Zoom Gear
20mm f/1.8 S	108.5mm	P-120	N/A
24mm f/1.8 S	96.5mm	P-120	N/A
35mm f/1.8 S	86mm	P-100	N/A
50mm f/1.8 S	86mm	P-100	N/A
85mm f/1.8 S	99mm	P-120	N/A
14-24mm f/2.8 S	124.5mm	P-70ex + PD-65 P-70ex + PD-100	TBD
14-30mm f/4 S	115mm	P-50 EX + PD-100	NZ 14-30 S
24-70mm f/2.8 S	160mm	P-145	TBD
70-200 f/2.8 S	220mm	P-190 + P-30EX	TBC

Montura Sony E	Distancia focal	Puertos de lentes Aquatech	Zoom Gear
14mm f1.8 GM	99.8mm	P-30ex + PD-65 P-30ex + PD-100	
20mm f1.8 G	84.7mm	P-100	
20mm f1.8 ZA		P-80	
24mm f1.8 ZA	65.5mm	P-80	
24mm f1.4 GM	92.4mm	P-100	
28mm f/2	60mm	P-80	N/A
24mm f/1.4 GM	94mm	P-100	N/A
35mm f1.4 GM	96mm	P-120	

35mm f/2.8 ZA	36.5mm	P-65	N/A
35mm f/1.4 ZA	112mm	P-120	N/A
35mm f/1.8	73mm	P-80	N/A
40mm f2.5 G	45mm	P-65	
50mm f/1.8	57mm	P-65	N/A
50mm f/1.2 GM	108mm	P-120	N/A
50mm f/2.5 G	45mm	P-65	
55mm f/1.8 ZA	70.5mm	P-80	N/A
10-18mm f/4	63.5mm	P-65 Flat Port o PD-65 Dome Port PD-100 Dome Port (Opción Domes)	N/A
12-24mm f/4 G	119mm	PD-140 Dome Port	SZ 24-70mm f/2.8
12-24mm f/2.8	137mm	P-135 PD-140	
16-35mm f/2.8 GM	137mm	P-130 o PD-140 (Opción Dome) PD-100 + P-70 EX (Opción Dome)	SZ 16-35mm f/2.8
16-35mm f/4 ZA	99mm	P-120 o PD-140 (Opción Dome) PD-100 + P-70 EX (Opción Dome)	SZ 16-35mm f/4
24-105mm f/4 G	140mm	P-135 con P-30EX (pequeño viñeteo 24mm)	SZ 24-70 f/2.8
24-70mm f/2.8 GM	156mm	P-135 con P-30EX	SZ 24-70mm f/2.8
24-70mm f/4 ZA	95mm	P-135	SZ 24-70mm f4
28-70mm f/3.5-5.6	97mm	P-100	Contactad para más info
85mm f/1.4 GM	108mm	P-120	N/A
85mm f/1.8 FE	82mm	P-80	N/A
90mm f/2.8 Macro G	130.5mm	P-130	N/A
100mm f/2.8 STF GM	118.1mm	P-130	
135mm f/1.8 GM	127mm	P-130	N/A

70-200 f/4 G	175mm	P-190	TBD
70-200mm f/2.8 GM	200mm	P-215	SZ 70-200 2.8
28mm f/2 + 16mm Fisheye	117mm	PD-65 con P-50 EX o PD-100 con P-50 EX	N/A
28mm f/2 + 21mm	117mm	PD-65 con P-50 EX o PD-100 con P-50 EX	N/A

* Si está utilizando adaptadores para lentes con montura E que no sean de Sony en cualquiera de las cámaras Sony (es decir, Canon EF-Sony E), le recomendamos que se comunique con el personal para obtener información sobre el puerto de lente correcto según el adaptador que elija.

Montura Zeiss E	Distancia focal	Puertos de lentes Aquatech	Zoom Gear
18mm f/2.8 Batis	80mm	P-90 (P-80 fo A9/A7r3/A73 users)	N/A
25mm f/2 Batis	78mm	P-90	N/A
85mm f/1.8 Batis	92mm	P-100	N/A

Montura Hasselblad XCD	Distancia focal	Puertos de lentes Aquatech	Zoom Gear
21mm f/4	106mm	P-80 o PD-100 + P-30ex	N/A
30mm f/3.5	88mm	P-65 o PD-100	N/A
45mm f/3.5	75mm	P-65	N/A
45mm P f/4	52mm	P-65	N/A
65mm f/2.8	91mm	P-65	N/A
80mm f/1.9	112mm	P-100	N/A
90mm f/3.2	100mm	P-80	N/A
120mm f/3.5	150mm	P-130	N/A
135mm f/2.8	149mm	P-130	N/A
135mm + converter f/4.8	196mm	P-190	N/A
35-75mm f/3.5-4.5	145mm	P-130	N/A

Lentes Sigma	Distancia focal	Puertos de lentes Aquatech	Zoom Gear
8mm f/3.5 circular fisheye	68.6mm	PD-65	N/A
8-16mm f/4.5-5.6	103.5mm	PD-50 con 2 x P-30Ex's	N/A
10-20mm f/3.5	79.5mm	P-100	N/A
14mm f/1.8 ART	126mm	PD-140	N/A
15mm f/2.8 EX DG fisheye	85mm	PD-85	N/A
12-24mm f/4 ART	132mm	PD-140	SGZ 12-24mm ART
12-24mm f/4.5-5.6	102mm	PD-100 + P-30Ex	N/A
14-24mm f/2.8 ART	135mm	PD-140	TBA
18-35mm f/1.8 ART	121mm	P-130 o PD-140	SGZ 18-35mm ART
24-35mm f/2 ART	122mm	P-30 Ex + P-100	N/A
20mm f/1.4 ART	130mm	PD-140	N/A
30mm f1.4 DC ART	59mm	P-65	N/A
24mm f1.4 DG ART	91mm	P-100	N/A
35mm f1.4 DG ART	94mm	P-100	N/A
35mm 1.4 Sony E Mount	119mm	P-130	N/A
35mm f/2 DG DN	67.4mm	P-80	N/A
50mm f/1.4 DG ART	100mm	P-120	N/A
50mm f/1.4 EX DG HSM	69mm	P-80	N/A
85mm f/1.4 DG HSM ART	128mm	P-130	N/A
85mm f/1.4 EX DG HSM	86mm	P-100	N/A
Lentes Sigma ART para montura Sony E	Distancia focal	Puertos de lentes Aquatech	Zoom Gear
24mmf/1.4 DG HSM ART	116mm	P-130	N/A
35mmf/1.4 DG HSM ART	120mm	P-130	N/A
50mmf/1.4 DG HSM ART	126mm	P-130	N/A

85mmf/1.4 DG HSM ART	153mm	P-160	N/A
Lentes Fujifilm	Distancia focal	Puertos de lentes Aquatech	Zoom Gear
14mm f/2.8 R XF	60mm	P-65 o PD-65 o PD-100	N/A
16mm f/1.4 R XF	74mm	P-80	N/A
18mm f/2 R XF	41mm	P-65	N/A
23mm f/1.4 R XF	63mm	P-80	N/A
23mm f/2 R XF	52mm	P-65	N/A
27mm f/2.8 R XF	25mm	P-65	N/A
35mm f/1.4 R XF	56mm	P-65	N/A
35mm f/2 R XF	46mm	P-65	N/A
50mm f/2 R WR	60mm	P-80	N/A
56mm f/1.2 R XF	70mm	P-80	N/A
60mm f/2.4 XF	71mm	P-80	N/A
90mm f2 R LM WR XF	105mm	P-120	N/A
8-16mm f/2.8 XF R LM WR	122mm	PD-140	TBA
10-24mm f/4 R OIS	87mm	P-80	FZ 10-24mm
16-55mm f/2.8 R LM WR	133mm	P-135	FZ 16-55mm
18-55mm f/2.8- f/4	76mm	P-100	Contactad para mas info
16-80mm f/4 R LM OIS WR		P-135	Contactad para mas info
50-140mm f/2.8 OISWR	176mm	P-190	FZ 50-140mm

Lentes Panasonic	Distancia focal	Puertos de lentes Aquatech	Zoom Gear
7-14mm f/4	83mm	P-80 (ligero viñeteo con 7mm), PD-75 (no viñeteo 7mm)	PZ 7-14mm f/4
12-35mm f/2.8	74mm	P-100	PZ 12-35mm f/2.8

12-60mm f/2.8	92mm	P-135	TBA
8-18mm f2.8-f/4	88mm	P-100	TBA
35-100mm f/2.8	100mm	P-100	PZ 35-100mm f/2.8

Lentes Tokina	Distancia focal	Puertos de lentes Aquatech	Zoom Gear
10-17mm f/3.5-4.5	71.7mm	PD-65 (sin cubierta), PD-75 (con cubierta – puede producirse viñeteo), PD-100 para cualquier modelo	N/A
11-16mm f/2.8	89mm	P-100 Flat Port, PD-65 con P-30Ex (Above water), PD-100 con P-30Ex (Below water)	TZ 11-16mm f/2.8
11-20mm f/2.8	92mm	P-100 Flat Port, PD-65 con P-30Ex (Above water), PD-100 con P-30Ex (Below water)	TBA

Lentes Tamron	Distancia focal	Puertos de lentes Aquatech	Zoom Gear
15-30mm f/2.8 Di VC	145mm	PD-75 con P-70EX	N/A

Lentes Rokinon	Distancia focal	Puertos de lentes Aquatech	Zoom Gear
8mm f/3.5 Fisheye	78mm	PD-75	N/A
14mm T 3.1	87mm	PD-65 con P-30Ex para encima del agua o PD-100 con P-70Ex para debajo del agua	N/A
24mm T 1.5	83mm	P-100	N/A
35mm T1.5	78mm	P-100	N/A
85mm T1.5	73mm	P-80	N/A

Información Puertos Dome/Cupulas

PD-50:	Este Puerto esta diseñado para lentes Ojo de pez de montura Nikon y se recomienda usar principalmente para realizar fotografías por encima de la superficie del agua.
PD-65:	Este Puerto esta diseñado para lentes Ojo de pez y es aconsejable su uso para fotografías por encima de la superficie del agua
PD-135:	Este Puerto esta principalmente diseñado para 14-24mm f2.8 & 16-35mm f4 de Nikon

PD-100:	Este es un gran dome con un elemento fabricado a partir de un dome de 9 "de diámetro. Se utiliza principalmente para disparos bajo el agua y por encima / debajo. El puerto tiene un diámetro exterior de 8".
PD-140:	Esta es una gran cúpula con un elemento fabricado a partir de una cúpula de 9 "de diámetro. Se utiliza principalmente para tomas bajo el agua y por encima / debajo de lentes con longitudes más largas y diámetros más anchos, como una lente de zoom de 11-24 mm. El puerto tiene un diámetro exterior de 8".
Puertos planos:ej; P-65, P-160 etc	El resto de puertos están equipados con elementos planos. Para obtener los mejores resultados, el elemento de la lente debe estar lo más cerca posible del elemento del recipiente. Estos puertos se utilizan principalmente para disparos por encima del agua.
Puertos de extensión: P-30Ex, P-50Ex and P-70Ex:	Estos son anillos de extensión que aumentan la longitud del Puerto en 30 mm o 70 mm.